



הוראות הפעלה: סיר בישול אורז דגם SE-558



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.ג. אשרת קבוץ שמרת, 2521800 ת.ד. 33334, חיפה, 33031 טל 04-9558165-7
<http://www.selmor.co.il/>

לשימוש ביתי בלבד

הוראות שימוש לסיר בישול אורז דגם SE-558

לקוחות נכבדים,

חברת Selmor מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונית הרכישה/ ותעודת האחריות/ בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות.

ללא חשבונית רכישה/מדבקת האחריות מלאה וחתומה, אין תוקף לתעודת האחריות.

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמורם ולפעול אך ורק על פיהן
ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות הקומקום, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

הוראות חשובות

הוראות בטיחות חשובות

כאשר משתמשים במכשיר חשמלי יש להקפיד על הוראות בטיחות יסודיות.

1. יש לקרוא הוראות אלו ולשמרן.
2. אין לגעת במשטחים חמים. יש להשתמש בידיות הסיר.
3. בזמן העברת הסיר ממקום למקום כשהוא עדין חם יש לאחוז בידיות הסיר ולהשתמש בכפפות מבודדות.
4. לפני ניקוי הסיר וכשאינן משתמשים בו, יש לנתק אותו מזרם החשמל.
5. יש לוודא שהסיר התקרר לגמרי לפני הרכבה או פירוק חלקים.
6. אין לשרות את בסיס הסיר או את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר.
7. אסור לילדים להפעיל את הסיר. יש להשגיח כאשר נמצאים ילדים בסביבה בזמן הפעלתו.
8. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולת גופנית, חושית או שכלית מוגבלת, או ללא ניסיון וידע דרושים, אלא אם הם תחת פיקוח והשגחה או שקיבלו הנחיות שימוש מאדם האחראי על ביטחונם האישי.
9. כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את חוט החשמל מהשקע שבקיר.
10. אין להפעיל את הסיר כאשר חוט החשמל שלו או התקע אינם תקינים. אין להפעיל את הסיר לאחר שנגרם לו נזק (נפילה, חבלה לא מכוונת וכו') אין להשתמש בסיר כשמכסה הזכוכית סדוק. יש להביא את הסיר לתחנת השירות הקרובה של החברה לבדיקה ולתיקון הנזק.
11. השימוש בחלקים לא מקוריים של המכשיר עלול לגרום לפציעות.
12. אסור למשוך בחוט החשמל על מנת לנתק אותו מזרם החשמל.
13. אין להשתמש בחיבורים לא מומלצים על ידי בית החרושת, מחשש לשרפה או קצר חשמלי.
14. אין להזיז את הסיר בזמן השימוש בו.
15. אין להשתמש בסיר מחוץ לבית, או למטרות מסחריות. יש להשתמש בו אך ורק למטרות להן נועד.
16. יש להקפיד שחוט החשמל לא יהיה מונח על משטחים חמים, ולא יהיה תלוי בקצה שולחן, או מונח מעל אביזרים חדים.
17. אין למקם את הסיר ליד גז בוער, פלטה חשמלית או מקור מים.
18. יש למקם את הסיר על משטח המתאים לחום.
19. אסור להניח חפצים על הסיר או בצמוד לו. כדי למנוע שרפה יש להרחיק מהסיר חומרים דליקים כמו פלסטיק קרטון ונייר.
20. אסור להכניס לסיר חומרים דליקים כמו פלסטיק קרטון ונייר.
21. אסור להתיז מים על מכסה הזכוכית של הסיר כשהוא חם.
22. אין לנקות את הסיר בחומרים אגרסיביים (פיזית או כימית), אלא במים סבון כלים וספוג עדין. אין לנקות את הסיר במדיח הכלים.
23. אין להפעיל את הסיר כשהסיר ריק ואין בו מזון או נוזלים.
24. אין להתשמש במכשיר במקרה והוא או חוט החשמל ו/או התקע שלו אינם תקינים. יש לגשת לאחת מתחנות השירות של היבואן.

הוראות הפעלה

לפני שימוש ראשון במכשיר:

1. יש לוודא שהמתח הרשום על המכשיר זהה למתח הביתי.
2. כשמחברים את חוט החשמל, הסיר יעבור מיד למצב "שמירת חום". יש לוודא שחוט החשמל איננו מחובר לרשת החשמל כאשר אין מבשלים בסיר, או במצב שמיכל הבישול אינו נמצא בתוך סיר הבסיס.
3. יש להכניס את מיכל הבישול לסיר הבסיס לפני הפעלתו. יש לסובב בעדינות לימין ולשמאל.
4. אם יש קושי להעביר למצב בישול "COOK" כנראה שמיכל הבישול אינו מונח כפי שצריך בסיר הבסיס או שהסיר סיים עכשיו פעולת בישול קודמת. אין להפעיל כוח בהעברה למצב בישול, יש להביא את מיכל הבישול בסיר הבסיס למקומו הנכון.
5. יש להניח את המכסה על מיכל הבישול בזמן הבישול. אחרי הגשה מומלץ לכסות את הסיר במכסה כדי לשמור על חום התבשיל, כדי למנוע התייבשות ושינוי צבע התבשיל.
6. יש לוודא שאין על הסיר מדבקות תוויות וחומרי אריזה.
7. יש לנקות את המיכל ואת המכסה במים חמים וסבון, לשטוף ולייבש במגבת רכה.

טיפים לבישול אורז

- ככלל, עדיף לשטוף את האורז לפני הבישול. זה מסיר עודפי עמילן ומפחית את הדביקות.
- לשטיפה מניחים את האורז בקערה, מוסיפים מים, מערבבים עד שהמים נראים עכורים ומסננים. חזרו על כך עד שהמים צלולים.
- אין לשטוף את האורז בסיר הפנימי. אם החלק החיצוני של הסיר הפנימי רטוב, זה עלול לגרום נזק לכיריים בעת הבישול.
- אורז מסוים עשוי לדרוש תקופת השרייה ממושכת יותר. אפשר לעשות זאת בסיר האורז לפני הבישול.
- אנו ממליצים להתנסות בזמני בישול ואידוי עבור סוגים שונים של אורז.
- למרקם הטוב ביותר, הניחו לאורז המבושל לנוח במצב "WARM" 5-10 דקות לפני ההגשה.
- הסירו את המכסה וערבבו בעדינות עם כף האורז לאחר מנוחה של כ-10 דקות. אם האורז לא מוכן להגשה, מכסים מחדש את הסיר ומניחים לעמוד במצב "WARM" עד שהוא מוכן.
- המים שבהם משתמשים לבישול צריכים להיות ראויים לשתייה. איכות המים תשפיע על טעמו של האורז המבושל.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במים קרים.
- ניתן להשתמש בציר ירקות, ציר בקר, או ציר עוף במקום מים רגילים לבישול. כך תוסיפו טעם לאורז.
- כאשר המים מתאדים לחלוטין, המכשיר יעבור אוטומטית למצב "WARM" והאורז החם יידלק.
- המכשיר יישאר במצב "WARM" עד לניתוקו.
- נתקו את המכשיר מהחשמל והגיש.

הבישול בסיר בישול האורז

1. יש להניח את מיכל הבישול ביחידת הבסיס. סובבו את הקערה בעדינות עד שיחוש שהיא יושבת יציבה במקומה.
2. יש להניח את האורז במיכל הבישול בעזרת כוס המדידה המצורפת לסיר.
3. קנה המידה של אורז שסופח מים הוא שווה ערך בין כוס לפני בישול השווה לכ-3 כוסות לאחר הבישול.
4. יש להוסיף מים למיכל הבישול בעזרת כוס המדידה לפי הטבלה שלמטה:

כוסות אורז	כוסות מים
5	6-6.5
4	5-5.5
2	3-3.5

5. יש לכסות היטב את מיכל הבישול במכסה הזכוכית להניחו בסיר הבסיס ולסובב ימינה ושמאלה את מיכל הבישול כדי לוודא שהוא מונח במקומו. בסיר שאינו מונח במקומו הנכון, לא יתבשל האורז.
6. יש לחבר את הסיר לזרם החשמל. אין לחבר את הסיר לזרם החשמל לפני שהכנות לבישול הושלמו.
7. יש ללחוץ על מתג הבישול "COOK". נורית הבקרה תידלק והבישול יתחיל.
8. כשהאורז מוכן, יקפץ מתג ההפעלה מעלה. יש להמתין ולהשאיר את המכסה סגור כ-10-5 דקות נוספות לאידוי מושלם של האורז.
9. יש לנתק את הסיר מזרם החשמל. יש למשוך בתקע ולא בחוט החשמל עצמו. בזמן הבישול, על גובה המים להיות לא יותר מ 70 אחוז מנפח הסיר.
10. אין לכסות את פתח האוורור שבמכסה הסיר.

ניקוי ואחסון

- יש לנקות את הסיר לאחר כל שימוש בו.
- לפני ניקוי יש להמתין להתקררות מוחלטת של הסיר ויש לנתק אותו מזרם החשמל.
- יש לנקות את המיכל ואת המכסה במים חמים וסבון, לשטוף ולייבש במגבת רכה.
- את משטח החימום ובקרת החום בסיר הבסיס יש לנקות בעזרת צמר פלדה ואח"כ לנגב בעזרת מטלית לכה.
- יש לייבש היטב לפני שימוש חוזר. חשוב להקפיד שמשטח החימום ובקרת החום יהיו נקיים לגמרי, כדי לאפשר פעולה תקינה של הסיר וכדי למנוע ריחות לא נעימים. אסור לטבול את יחידת הבסיס במים.
- יש לשמור על ניקיון החלל שבין פלטת החימום של יחידת הבסיס למיכל הבישול.
- עקבות של חומץ ומלח עלולים לגרום לחלודה בסיר.
- את יחידת הבסיס אפשר לנקות בעזרת מטלית רכה ולחה. אסור לשטוף אותה במים.
- לפני אחסון יש לוודא שהסיר נקי. יש להניח את מיכל הבישול בסיר הבסיס ולהניח עליו את מכסה הזכוכית.
- כדי לשמור על מכסה הזכוכית, כדאי לעטוף אותו ב בד ולהניח אותו הפוך על הסיר.

תעודת אחריות: No. 25

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
3. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן, אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה זאת בהתאם לבדיקת טכנאי החברה.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנת אחריות מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. החברה אינה אחראית או תישא בהוצאות פירוק, הרכבה והבאת המכשיר לשירות.
6. מבלי למעט בכל שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכון שלא לפי הוראות השימוש.
 - ב. היה נתון לשימוש מסחרי שאינו ביתי.
 - ג. נעשה בו שינוי כלשהו או שטופל שלא ע"י נציג מוסמך של החברה.
 - ד. הוזנח או נפגע בתאונה או בשל כוח עליון.
7. האחריות לא תחול על:
 - שבר פנימי או חיצוני של כל חלק שנגרם מרשלנות.
 - חלקי פלסטיק, צבע, נורות.
 - שינויי גוון או אובדן צבע.
 - שבר או שחיקה של חלקים.
 - אביזרים נלווים (למשל, שקית אחסנה או חובק).
8. אין תוקף לתעודה זו ללא ציון הדגם, קבלת חותמת החנות וחתמת המוכר, ציון יום המכירה וציון מספר חשבונית הרכישה ו/או צירוף חשבונית הרכישה.
9. יש לצרף את תעודת האחריות מלאה וחתומה בתוספת חשבונית רכישה ו/או מדבקת האחריות מלאה וחתומה למכשיר המובא לתיקון.

תחנות השירות:

צפון			
04-9558165	קיבוץ שמרת (א'-ה' בין 09:00-15:00)	סלמור	קיבוץ שמרת
04-8671507	רחוב ביאליק 8, חיפה	שירות רם	חיפה
04-8720642	שדרות ההסתדרות 277, חיפה	שירות רם	קרית חיים
מרכז			
09-8337733	רחוב רמז 15, נתניה	בר מנחם	נתניה
03-6820995	רחוב סלמה 94, תל אביב-יפו	דני תיקונים	תל אביב-יפו
03-5011055	שדרות קוגל 27, חולון	דני תיקונים	חולון
03-9311593	רחוב סלור 23, פתח תקווה	פטיש ומסמר	פתח תקווה
08-6283733	מיכה רייסר 12, לוד	שארק לייט	לוד
02-5001236	רחוב בר אילן 26, ירושלים	א. קלימי	ירושלים
דרום			
08-6232717	רחוב החלוץ 102, באר-שבע	מיקרו מיקס	באר שבע

חותמת + חתימת המוכר

שם הלקוח: _____
כתובת מלאה: _____
תאריך רכישה: _____
שם המוצר/דגם: _____